



Cómo utilizar su Teléfono **PARTNER**[®]

**Códigos de marcación
de funciones (lado inverso)**

**Marcación rápida
(lado inverso)**

**Directorios
(lado inverso)**

**Funciones básicas
del teléfono**

**Funciones avanzadas
del teléfono**

**Cómo personalizar
su teléfono**

Funciones básicas del teléfono

REALICE UNA LLAMADA

Para realizar una llamada externa:

- 1 Presione **Spkr** (altavoz), un botón de línea o levante el auricular.

Si es necesario, marque el código para tomar una línea externa, por lo general el **9**.

Para realizar una llamada interna:

- 1 Presione cualquier botón **Intercom** (intercomunicación).
- 2 Si lo desea, levante el auricular.
- 3 Marque la extensión.

RESPONDA UNA LLAMADA

Para responder una llamada interna o externa:

- Presione el botón correspondiente a la línea que desea responder, levante el auricular o presione **Spkr**.

Para activar la respuesta de manos libres en una llamada de intercomunicación:

- Presione **Mic/HFAI** que le permite responder llamadas de intercomunicación con señal de voz (que no suenan) sin tener que levantar el auricular ni presionar ningún botón.








USE LA FUNCIÓN HOLD (retención)

- Presione **Hold**.
- Para recuperar una llamada en retención mientras usted está utilizando el auricular o el altavoz, presione el botón de línea que se encuentra junto a la **Luz verde** que titila (una llamada que usted puso en retención) o la **Luz roja** que titila (una llamada puesta en retención en otra extensión).

Funciones básicas del teléfono

| | |
|--|---|
| TRANSFIERA UNA LLAMADA HACIA UNA EXTENSIÓN | <ol style="list-style-type: none">1 Presione Transfr (transferencia).2 Marque el número de extensión.3 Cuelgue. |
| TRANSFIERA UNA LLAMADA HACIA UN BUZÓN DE VOZ | <ol style="list-style-type: none">1 Presione Feature 1 4 (función 1 4).2 Marque el número de extensión.3 Cuelgue. |
| REALICE UNA LLAMADA EN CONFERENCIA | <p>Mientras está conectado con el primer interlocutor:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Presione Conf (conferencia).2 Presione un botón de línea o de intercomunicación que esté inactivo.3 Presione Conf nuevamente. Las llamadas ahora están en conferencia. <p>Repita estos pasos para agregar hasta un total de 2 conexiones internas y 2 externas.</p> |
| UTILICE SU BUZÓN DE VOZ | <p>Para escuchar sus mensajes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presione Intercom 7 7 7. <p>Para que el correo de voz responda sus mensajes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presione "Do not disturb" (no molestar). |
| TOME UNA LLAMADA EN DESARROLLO | <p>Una ■ Luz roja fija indica que hay una llamada en progreso en otra extensión.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Presione el botón que se encuentra junto a ■ Luz roja.2 Levante el auricular o presione Spkr. |

Funciones básicas del teléfono

| | |
|--|---|
| REMITA SUS LLAMADAS | <ol style="list-style-type: none">1 Presione Feature 1 1 (función 1 1).2 Marque el número de su extensión.3 Marque el N° de extensión de destino. <p>Para cancelar, siga los pasos 1 a 3 y en el paso 3, marque su extensión.</p> |
| ENVÍE LLAMADAS A UNA EXTENSIÓN DE COBERTURA | <ol style="list-style-type: none">1 Presione Feature 2 0 (función 2 0).2 Marque su extensión.3 Marque la extensión de cobertura. <p>Para enviar llamadas a la extensión de cobertura tan pronto como comienzan a sonar, presione Do Not Disturb.</p> <p>Para cancelar la función Call Coverage (cobertura de llamadas), siga los pasos 1 a 3 y en el paso 3, marque su número de extensión.</p> |
| AJUSTE EL VOLUMEN | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste el volumen del timbre presionando el botón  de aumento o  disminución mientras el teléfono está inactivo y el auricular se encuentra en su lugar.• Ajuste el volumen del altavoz (mientras utiliza el altavoz) o el volumen del auricular (mientras utiliza el auricular) presionando el botón  de aumento o  disminución. |
| AJUSTE EL CONTRASTE DE LA PANTALLA | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste el contraste de la pantalla presionando  y el botón  de aumento o  disminución |

Funciones avanzadas del teléfono

LLAMADAS EN PANTALLA

Para escuchar un mensaje de correo de voz de un abonado que llama:

- *Presione el botón programado Call Screen (pantalla de llamada) mientras la llamada está sonando.*

Para ver en pantalla todas las llamadas entrantes:

- *Presione el botón programado Call Screen. La **Luz verde** fija indica que la función call screening está activada.*

REGISTRE LLAMADAS

Para registrar una conversación (que se guarda en su buzón de voz):

- *Presione el botón programado Record Call (registrar llamada) en cualquier momento durante la llamada.*

Puede registrar llamadas en conferencia, pero sólo uno de los otros interlocutores puede estar en una extensión interna.

BLOQUEE SU EXTENSIÓN

Para evitar llamadas no autorizadas mientras usted está ausente:

- 1 *Presione **Feature 2 1** (función 2 1).*
- 2 *Marque un código de cuatro dígitos (0-9).*
- 3 *Vuelva a marcar el código de 4 dígitos.*

Esta función también evita que las llamadas se visualicen en pantalla.

Para anular el bloqueo de su extensión:

- 1 *Presione **Feature 2 1** (función 2 1).*
- 2 *Marque el código de 4 dígitos utilizado para bloquear la extensión.*

UTILICE LLAMADAS GRUPALES

Para realizar o transferir una llamada hacia todas las extensiones de un Grupo de llamadas:

- 1 Presione **Intercom** .
- 2 Levante el auricular.
- 3 Marque **7** y un número de grupo (1-4).

Para localizar todas las extensiones en un Grupo de llamadas, siga los pasos 1 y 2, luego marque *7 y el número de grupo. Luego de la señal sonora, comience a hablar.

UTILICE LA CAPTURA DE GRUPO

Para responder una llamada en cualquier extensión de un Grupo de captura:

- 1 Presione **Intercom** .
- 2 Levante el auricular.
- 3 Marque **6 6** , y luego un número de grupo (1-4).

PROGRAME SU TELÉFONO

Para programar los botones no utilizados para acceder a los números telefónicos, las extensiones y las funciones del sistema que se utilizan frecuentemente:

- 1 Presione **Feature 0 0** (función 0 0).
- 2 Presione el botón apropiado.
- 3 Marque la función de código de marcación (consulte los códigos de marcación y funciones más comunes), el número telefónico o, para una extensión interna, presione **Intercom** y marque la extensión.
- 4 Para programar otro botón, vuelva al paso 2 o salga presionando **Feature 0 0**.



Esta tarjeta de usuario tiene el formato adecuado para los nuevos teléfonos de la serie PARTNER que no cuentan con la bandeja que se despliega de la parte inferior de los teléfonos. Si usted cuenta con un modelo de teléfono anterior, también puede consultar esta tarjeta para obtener información acerca del uso del teléfono.

Código de marcación de funciones

| | |
|---|---|
| ENTRADA DE CÓDIGO DE CUENTA | Feature 1 2 + (función 1 2) código de cuenta + Feature 1 2 |
| MÚSICA DE FONDO | Feature 1 9 (función 1 9) para encenderla y apagarla |
| COBERTURA DE LLAMADAS | Feature 2 0 + su ext. + ext. de cobertura |
| LLAMADA SÍGUEME | Feature 1 1 + su ext. + ext. donde desea que suenen sus llamadas |
| DESCONEXIÓN DE CONFERENCIA | Feature 0 6 El interlocutor externo incorporado en último término se desconecta de la llamada en conferencia. |
| RETENCIÓN EXCLUSIVA | Feature 0 2 |
| REPETICIÓN AUTOMÁTICA DEL ÚLTIMO NÚMERO | Feature 0 5 |
| LUZ DE MENSAJE ENCENDIDA/APAGADA | Para encenderla: Feature 0 9 + ext. Para apagarla: Feature 1 0 + ext. |

Código de marcación de funciones

| | |
|---|---|
| PRIVACIDAD | Feature 0 7 |
| RELLAMADA | Feature 0 3 |
| GUARDAR LA REPETICIÓN AUTOMÁTICA DEL NÚMERO | Feature 0 4 <i>antes de colgar</i> Para volver a marcar: Feature 0 4 |
| COBERTURA DE CORREO DE VOZ | Feature 1 5 |
| ACCESO AL BUZÓN DE VOZ | Intercom 7 7 7 |
| TRANSFERENCIA DE CORREO DE VOZ | Feature 1 4 |

MARCACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA

- Presione **Feature**, luego un código de tres dígitos. (El administrador del sistema establece los códigos con anterioridad.)

MARCACIÓN RÁPIDA PERSONAL

Para programar sus códigos de marcación rápida personales:

- 1 Presione **Feature 0 0**.
- 2 Presione **Feature** y seleccione un código de dos dígitos entre 80 y 99.
- 3 Marque el número de teléfono.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para otros números o presione **Feature 0 0** para salir.

Para utilizar:

Presione **Feature**, luego el código de dos dígitos que usted seleccionó.

Directorio de marcación rápida del sistema

| Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 600 | | 625 | | 650 | | 675 |
| | 601 | | 626 | | 651 | | 676 |
| | 602 | | 627 | | 652 | | 677 |
| | 603 | | 628 | | 653 | | 678 |
| | 604 | | 629 | | 654 | | 679 |
| | 605 | | 630 | | 655 | | 680 |
| | 606 | | 631 | | 656 | | 681 |
| | 607 | | 632 | | 657 | | 682 |
| | 608 | | 633 | | 658 | | 683 |
| | 609 | | 634 | | 659 | | 684 |
| | 610 | | 635 | | 660 | | 685 |
| | 611 | | 636 | | 661 | | 686 |
| | 612 | | 637 | | 662 | | 687 |
| | 613 | | 638 | | 663 | | 688 |
| | 614 | | 639 | | 664 | | 689 |
| | 615 | | 640 | | 665 | | 690 |
| | 616 | | 641 | | 666 | | 691 |
| | 617 | | 642 | | 667 | | 692 |
| | 618 | | 643 | | 668 | | 693 |
| | 619 | | 644 | | 669 | | 694 |
| | 620 | | 645 | | 670 | | 695 |
| | 621 | | 646 | | 671 | | 696 |
| | 622 | | 647 | | 672 | | 697 |
| | 623 | | 648 | | 673 | | 698 |
| | 624 | | 649 | | 674 | | 699 |

Directorio de marcación rápida personal

| Código | Nombre |
|---------------|---------------|
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |

